

# Varhanní dispozice

Hradec Králové, městská hudební sí

## I. Manuál (hlavní stroj), C-a<sup>3</sup> (58 kláves)

Principál	16'
Principál	8'
Flétna trubicová	8'
Oktáva	4'
Flétna zobcová	4'
Kvinta	2 2/3'
Oktáva flétnová	2'
Mixtura 4-5x	1 1/3'
Cymbál terciový 3x	1/3'
Basson	16'
Trompeta	8'

## II. Manuál (pozitiv), C-a<sup>3</sup> (58 kláves)

Principál	8'
Kryt	8'
Pítala harfová	8'
Oktáva	4'
Kryt kopulový	4'
Superoktáva	2'
Seskvialtera 2-3x	1 3/5'
Superkvinta	1 1/3'
Sedecima	1'
Mixtura ostrá 4x	2/3'
Cromorne	8'

## III. Manuál (aluziový stroj), C-a<sup>3</sup> (58 kláves)

Burdon	16'
Principál mědný	8'
Flétna dřevná	8'
Salicionál	8'
Chvíní houslové 1x	8'
Oktáva píatá	4'
Roh nohový	4'
Nasard	2 2/3'

Flétna lesní	2'
Tercie	1 3/5'
Mixtura 5x	1'
Dulcián	16'
Hoboj franc.	8'
Trubka sólová	8' (ext.)
Klarina 4' (ext.)	

**Pedál C-f<sup>1</sup>**, (30 kláves)

Principálbas	16'
Subbas	16'
Burdon	16'(ext.)
Oktávbas	8'
Flétna basová	8' (ext.)
Chorálbas	4'
Mixtura 5x	2 2/3'
Píffaro 2x	2'+ 1'
Pozoun tichý	16'
Trubka basová	8'
almaj trubicová	4'

spojky II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

Tremolo II, Tremolo III

Vypína 16' man.

Vypína jazyk

Vypína crescenda

Zapína ru ních rejst ík

volné kombinace A, B, C, D, E, F

pedálové kombinace PA, PB

Pleno