Varhanní dispozice

Hradec Králové, městská hudební síň

I. Manuál (hlavní stroj), C–a³ (58 kláves)

Principál	16'
Principál	8'
Flétna trubicová	8'
Oktáva	4'
Flétna zobcová	4'
Kvinta	2 2/3'
Oktáva flétnová	2'
Mixtura 4–5×	1 1/3'
Cymbál terciový 3×	1/3'
Basson	16'
Trompeta	8'

II. Manuál (pozitiv), C–a³ (58 kláves)

Principál	8'
Kryt	8'
Pištala harfová	8'
Oktáva	4'
Kryt kopulový	4'
Superoktáva	2'
Seskvialtera 2–3×	1 3/5'
Superkvinta	1 1/3'
Sedecima	1'
Mixtura ostrá 4×	2/3'
Cromorne	8'

III. Manuál (žaluziový stroj), C- a³ (58 kláves)

Burdon	16'
Principál měděný	8'
Flétna dřevěná	8'
Salicionál	8'
Chvění houslové 1×	8'
Oktáva špičatá	4'
Roh noční	4'
Nasard	2 2/3'

Flétna lesni	2'
Tercie	1 3/5'
Mixtura 5×	1'
Dulcián	16'
Hoboj franc.	8'
Trubka sólová	8' (ext.)
Klarina 4' (ext.)	

Pedál C–f¹, (30 kláves)

Principálbas	16'
Subbas	16'
Burdon	16'(ext.)
Oktávbas	8'
Flétna basová	8' (ext.)
Chorálbas	4'
Mixtura 5×	2 2/3'
Piffaro 2×	2'+1'
Pozoun tichý	16'
Trubka basová	8'
Šalmaj trubicová	4'

spojky II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Tremolo II, Tremolo III
Vypínač 16´ man.
Vypínač jazyků
Vypínač crescenda
Zapínač ručních rejstříků

volné kombinace A, B, C, D, E, F
pedálové kombinace PA, PB
Pleno