

Varhanní dispozice

Opava, kostel sv. Ducha

I. Manuál - Zadní pozitiv

Kryt	8'
Principál	4'
Flétna trubicová	4'
Oktáva	2'
Kvinta	1 1/3'
Cimbál 4x	1'
Roh křivý	8'
Tremolo	

II. Manuál - Hlavní stroj

Principál	16'
Principál	8'
Flétna trubicová	8'
Roh kamzičí	8'
Oktáva	4'
Fugara	4'
Kvinta	2 2/3'
Oktáva	2'
Mixtura 4-5x	1 1/3'
Trompeta	8'
Kornet 4x diskant (od c1)	4' + 2 2/3' + 2' + 1 3/5'

III. Manuál - Horní stroj

Principál (dřevěný)	8'
Salicionál	8'
Principál	4'
Flétna	4'
Nasard	2 2/3'
Flétna (přefukující)	2'
Tercie	1 3/5'
Mixtura 4x	1 1/3'
Hoboj	8'
Tremolo	

Pedál

Principál	16'
Subbas	16'
Oktávbas	8'
Burdon	8'
Oktáva	4'
Flétna	4'
Pozoun	16'

Spojky

I/II, III/II, I/P, II/P, III/P

Rozsah manuálů: C - a3 (58 kláves), rozsah pedálu: C-f1 (30 kláves).

Celkový počet rejstříků 34, počet píšťal 2422.

Paměťové kombinace 320x (5x64).

Tónová traktura mechanická, rejstříková mechanická a elektrická (paměťové volné kombinace).

Ladění - nerovnoměrná temperatura Werckmeister III, a1=440Hz/15oC