Varhanní dispozice

Krnov, kostel sv. Ducha

I. manuál (hlavní stroj, C–a3)

Burdon	16'
Principál	8'
Flétna trubicová	8'
Oktáva	4'
Flétna zobcová	4'
Superoktáva	2'
Mixtura 5×	1 1/3'
Trompeta	8'

II. manuál (prsní stroj, C–a3)

Kryt	8'
Flétna měděná	4'
Pommer trubicový	4'
Seskvialtera 2–3×	2 2/3'
Principál	2'
Kvinta	1 1/3'
Oktáva	1'
Cimbál 3×	1/2'
Roh křivý	8'

III. manuál (žaluziový stroj, C–a3)

Flétna dřevěná	8'
Salicionál	8'
Principál	4'
Roh noční	4'
Nasard	2 2/3'
Flétna lesní	2'
Tercie	1 3/5'
Akuta 4–5×	1'
Dulcian	16'
Hoboj franc.	8'
Trubka-prospekt	8'

Pedál (C–f1)

Principálbas	16'
Subbas	16'
Burdon (trsm.)	16'
Oktávbas	8'
Flétna basová	8'
Chorálbas	4'
Mixtura 4×	2 2/3'
Fléna plochá	2'
Fagot	16'
Trubka	8'
Šalmaj	4'

II/I, III/I, III/II
I/P, II/P, III/P

Tremolo II.
Tremolo III.